

天板 お手入れ方法

必ずお読み下さい！

ステンレストップ

- ・ 布またはスポンジに台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。
- ・ トップに残った洗剤を固く絞った布でふきとってください。
- ・ ひどい汚れや落ちにくい汚れは台所用液体クレンザー(ジフ等)をつけて磨いてください。
- ・ 金属たわし、ナイロンタワシ・粒子のあらいクレンザー類をトップのお手入れに使用しないでください。(トップ面が傷つく恐れがあります。)
- ・ 漂白剤や硫酸、塩酸などの酸類や、アセトン、シンナー、ペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。(サビや変色の恐れがあります。)

人工大理石トップ

- ・ 水や湯を含んだ布またはスポンジで、こまめにふいてください。
- ・ 週に一度くらい台所用洗剤を含ませた布でふきとると、油性の汚れが落ちます。
- ・ トップに残った洗剤を固く絞った布でふきとってください。
- ・ ひどい汚れや落ちにくい汚れはナイロン不織布(スコッチブライト等)でていねいに磨いてください。
- ・ 金属たわし、ナイロンタワシ・粒子のあらいクレンザー類をトップのお手入れに使用しないでください。(トップ面が傷つく恐れがあります。)
- ・ 漂白剤や硫酸、塩酸などの酸類や、アセトン、シンナー、ペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。(トップ面が傷つく恐れがあります。)
- ・ 浅いキズは水を浸したナイロンタワシで円形状にこすってキズをなくした後、240番か400番で仕上げてください。

天然石トップ(ピアンコカララ・クレママーフィル・御影石など)

- ・ 週に1回程度柔らかい布で拭き、もしくはかたく絞った布ふきんで拭いてください。
- ・ 漂白剤や硫酸、塩酸などの酸類や、アセトン、シンナー、ペイント除去液などの溶剤は絶対に使用しないでください。(変色の恐れがあります。)
- ・ 金属たわし、ナイロンタワシ・粒子のあらいクレンザー類をトップのお手入れに使用しないでください。(トップ面が傷つく恐れがあります。)

シンクのお手入れ方法

- ・ 布またはスポンジに台所用中性洗剤をつけて汚れを落としてください。
- ・ 次に水を含んだ布で洗剤をふきとってください。かたづけが済んだら、乾いた布で水滴をきれいにふきとってください。

シンクまわりお手入れ上のお願い

- ・ 金属たわし、ナイロンタワシ・粒子の粗い粉末クレンザー類を使用しないでください。(シンクに、目には見えない細かいキズをつけます。)
- ・ 硫酸、塩酸などの酸類は絶対に使用しないでください。サビや変色の恐れがあります。
- ・ 市販のゴミカゴ用のヌメリ取り剤は、塩素ガスを発生させシンクや周辺のステンレスが錆びる場合があります。(使用しないでください。)