

ソリッドキッチン 施工手順

必ずお読み下さい！



注意

- ・搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
- ・重量が重たい為、荷受の準備をお願いします。(L900=100kg ・ L1200=120kg)※車上渡しとなります
- ・据付調整時には必ず軍手を着用して下さい。

1. 搬入経路を確保。
2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
3. 設備位置は図面通りか確認して下さい。
4. アイランドの場合はルーターorホルソーで底板に配管用・配線用の穴を開けます。(設備図面参照)
壁付けで設備が壁から出ている場合はルーターorホルソーで背面板に配管用・配線用の穴を開けて下さい。(設備図面参照)
※開口の際、人工大理石が割れてしまう可能性がありますので、必ずルーターorホルソーorキリなどで下穴を開けて下さい。
5. アイランドの場合は底板に化粧ビス4ヶ所(長い方のビス80mm4本)で固定して下さい。(固定用ビス穴位置参照)
壁付けの場合は化粧ビス4ヶ所(短い方のビス45mm4本)で固定して下さい。(固定用ビス穴位置参照)
※必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定して下さい。
6. 設備機器を取り付ける。(取付方法は機器メーカーの設置工事説明書参照)
7. 扉の調整
8. 給排水の接続。
9. ガス(電気)接続。
10. 施工後は必ず養生して下さい。



キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせ下さい。
期限を越えますと、有償修理となります。