

# ステムズ 吊戸棚 施工資料

必ずお読み下さい！



## 注意

- ・ 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
  - ・ 荷受の準備をお願いします。(W300=15kg・W600=23kg・W900=31kg) 車上渡しとなります
  - ・ 据付調整時には必ず軍手を着用して下さい。
1. 搬入経路を確保。
  2. 据付位置の桟木は厚さ30mm以上、幅100mm以上必要です。(合板は厚さ12mm以上あれば使用可能です)
  3. 付属のビス4本で壁に4ヶ所固定して下さい。(固定用ビス位置参照)
  4. キャビネットの連結がある場合はキャビネットの前面を合わせて付属ビスで固定して下さい。(固定用ビス位置参照)  
必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定して下さい。
  5. 吊戸棚にダウンライトを取付る場合はキャビネット背面に電源コード配線用の切り欠き溝と穴( 20)開けて下さい。  
キャビネット底面にホルソーで( 55)の穴を開けて下さい。(別途)  
ダウンライトとトランスを設置します。上からダウンライトカバーを置きます。(ダウンライト・カバー:別売り)
  6. 扉の調整(取付・取りはずし、調整参照)
  7. 施工後は必ず養生して下さい。



扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。(取付・取りはずし、調整参照)



期限を越えますと、有償修理となります。

キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせ下さい。