

必ずお読み下さい！



注意

- ・ 搬入・搬送は必ず手運びでお願いします。
 - ・ 重量がある為、荷受の準備をお願いします。
(L900 = 44kg・L1200 = 68kg・L1500 = 75kg) 車上渡しとなります
 - ・ 据付調整時には必ず軍手を着用して下さい。
1. 搬入経路を確保。
 2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。
 3. 設備位置は図面通りか確認して下さい。
 4. 吊戸・フードを取付けて下さい。(吊戸施工資料参照)
 5. 脚を付属ビスで固定して下さい。(固定用ビス穴位置参照)
必ずキリ等で下穴を開けてからビス固定して下さい。
 6. 背面もしくは底面にルーターまたはホルソーで配管用・配線用の穴を開けます。(設備図面参照)
 7. キャビネット本体を付属ビスで壁面に固定して下さい。(固定用ビス穴位置参照)
 8. 水栓を天板に取付して下さい。(取付方法は機器メーカーの設置工事説明書参照)
 9. 天板固定用のL型アングルをキャビネット本体に固定して下さい。(天板固定方法参照)
 10. 天板をのせてL型アングルで固定して下さい。(天板固定方法参照)
シンク側の天板固定は長いビット(別途)をお使い下さい。
 11. 水栓以外の設備機器を取り付ける。(取付方法は機器メーカーの設置工事説明書参照)
 12. 扉の内側に付属の包丁差しを取り付けて下さい。
 13. 扉の調整(取付・取りはずし、調整参照)
レール(引出し)は調節不可となります。
 14. 給排水の接続。
 15. ガス(電気)接続。
 16. 施工後は必ず養生して下さい。



引出しの取外しには必ず軍手などを着用して下さい。けがをする恐れがあります。



扉がズレたりした場合は別紙の方法で調節できます。(取付・取りはずし、調整参照)



設備機器類に関するお取り扱い、個々メーカーの取扱説明書をご確認下さい。



期限を越えますと、有償修理となります。
キズやカケのクレームに関しましては、納品後3日以内にお知らせ下さい。