


ステムズ キッチン 固定用ビス穴位置

壁固定用 (L900)




壁固定用 (L1200/L1500)




必ずキリ等で、下穴を開けてからビス固定をして下さい。

脚固定用ビス位置 (L900/L1200)



脚固定用ビス位置 (L1500)



この脚位置はあくまでも参考位置です。
給配水管等にあたる場合は任意の位置に動かして下さい。